# Bedienungsanleitung

Robosapien™ V2
Deutsch
Item no. 8001
Ages: 8+

# ROBOSAPIEN

A Fusion of Technology and Personality

©2004 WOWWEE LTD.
Patents Pending
Made in China

## Inhaltsverzeichnis


- Informationen zu Batterien ..... S.01
- Gebrauch der Fernbedienung V2: ..... S.07
- Überblick des Controllers: ..... S.08
- Controller-Überblick - Funktionsdiagramm ..... S.09-10
- Grundlegende Operationen: ..... S.11-13
  - Einfache Einleitung
  - Zurück zur Bedienungsanleitung des Controllers
  - Ende
  - Kopf und Oberkörper
  - Arme
- Demo & Animationen: ..... S.14-17
  - Begrüßung
  - Bewegung
  - Beispiele für den nächsten Arm
  - Beispiele für den nächsten Fuß
  - Beispiele für Fernbedienungs-Aufzeichnen
  - Aufstehen
  - Aufgeben ..... S.17-18
- Zurücksetzen: ..... S.19
  - Schneller Reset
  - Schneller Reset/Änderung der Gangart
  - Schalten/Aufzeichnen
  - Schneller Reset - Änderung der Gangart
  - Schalten/Aufzeichnen
  - Schneller Reset
  - Schalten/Aufzeichnen
- Fleißiges Wandern: ..... S.20
  - Wandern
  - Fleißiges Wandern
  - Fleißiges Wandern Tastenlauf
  - Fleißiger Fernbedienungs-Modus
- Weitere Informationen siehe S.19-20


## Inhaltsverzeichnis


- Sichtsystem: ..... S.21
  - Sichtsystem Einfach
  - Infrarotsystem Fernbedienung
  - Infrarotsystem (Fernbedienung)
  - Sichtsystem Ende ..... S.22
- Farbkamera: ..... S.23-25
  - Farberkennung
  - Einstellungen der Farbkamera
  - Farbe ..... S.25
- Schallsensoren: ..... S.26
  - Schallsensoren Einfach
  - Zählen
  - Neigungssensoren
  - Hindernis
  - Handsensoren
  - Fußsensoren ..... S.29
- Programmierung: ..... S.30
  - Programmierfähigkeiten
  - Programmierbare Ereignisse ..... S.31-32
  - Positionsmöglichkeiten für linke und rechte Arme ..... S.32
  - Haupt-Programmierung ..... S.33
  - Programmierung beenden ..... S.33
  - Tipp und Sicht-Programmierung: ..... S.34
- Wachmodus: ..... S.35
- Roboterinteraktion: ..... S.36
  - Robokraftfeld™ ..... S.37
  - Robopet™ ..... S.37
- Wichtige Hinweise: ..... S.38


## Informationen zu Batterien

### Benötigte Batterien

**Robosapien™ V2 können und dürfen nur** von Robosapien™ V2 und mit 6 „D"-Batterien (nicht mitgeliefert) und 4 „AA"-Batterien betrieben werden.

### Robosapien™ V2 Controller

Die Fernbedienung Robosapien™ V2 benötigt 3 „AAA"-Batterien (nicht mitgeliefert).

### Einlegen der Batterien:

1. Schalten Sie Robosapien V2 vorsichtshalber vorher, indem Sie den Schalter unten an seinem Bauch in die Position Aus bringen.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung unter Robosapien V2 in der Position Auf.
3. Setzen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der Polaritätsmarkierungen ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

### Controller-Batterien:

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung unter Robosapien V2 in der Position Auf.
2. Setzen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der Polaritätsmarkierungen ein.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

## Informationen zu Batterien

### Gewährleistung

Robosapien™ V2 bei einem Jahr, wenn diese Gewährleistung innerhalb des Jahres, ohne Kosten für sie, ihre Wahl entweder durch Reparatur oder Austausch.

### Körperbatterien:

Robosapien™ V2 darf keine Batterien aus, wenn die Batterien in einem Robosapien™ V2 Spielzeug, das sich bewegt, Robosapien™ V2 Spielzeug, das sich nicht bewegt, Robosapien™ V2 Spielzeug, das nicht funktioniert, Robosapien™ V2 Spielzeug, das nicht funktioniert, Robosapien™ V2 Spielzeug, das nicht funktioniert