


ラジオ コントロール ロボット

サー・ギャラクシー

SIR GALAXY

取扱い説明書



ラジオコントロールロボット サーキットマシーン


各部の名稱

送信機



1 送信機スピーカ
2 送信機電池
3 送信機アンテナ
4 送信機電源スイッチ
5 送信機電源ボタン
6 送信機電源ランプ
7 送信機電源ランプ
8 送信機電源ランプ

受信機



1 受信機アンテナ
2 受信機電池
3 コールボタン
4 コールボタン
5 コールボタン
6 コールボタン
7 コールボタン
8 コールボタン

